


使用說明書



蒸爐

DG 4050

DG 4060

安裝或首次使用本機前, 須先詳閱本說明書,

以防發生意外或損壞本機。

備註:規格配備以實際進口機器為主。



M.-Nr. 06 159 580

目錄

蒸爐結構	5
正面圖	5
隨附配件	6
自選配件	7
注意事項及安全說明	8
環保須知	14
首次使用前	15
首次使用	16
設定水質硬度	
首次清潔及生熱	
操作	
控制裝置	
夜間照明	
操作階段	
更改當日時間	
分鐘提示	
建議溫度	
每次使用前	
選擇蒸爐功能	28
選擇溫度	
設定烹調持續時間	
啟動程序	30
儲存設定	
暫停程序	31
操作時更改設定	31
烹調完畢時	32
使用後	33
自動程序	34
使用者程序	35
延遲啟動	37


目錄

安全特點	
鎖定(LOCK(鎖定)奇)	38
系統鎖定(SYSTEM LOCK(系統鎖定)台)	39
單獨程序	
更改設定	42
語言	42
·····································	
主目錄	
開始	
保暖	44
温度	
木質硬度	
顯示屏	
蜂鳴器響聲	
安全	
單位	45
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
原廠設定	
MA NEARWAL	
實用提示	47
合適容器	
蒸者	
翻熱	
解凍	
食物入瓶	
亨調全餐	
去皮	
製作乳酪	
替嬰兒奶瓶消毒	

目錄

清潔與護理	60
一般說明	60
本機正面及外殼	60
取出機門	61
蒸爐內壁	62
滴漏盤、掛架及烹調容器	62
機門自動排氣孔	62
滑架	62
蒸氣製造器	63
環形密封圈	64
除垢	65
故障檢修指南	67
售後服務、數據牌	69
安裝	70
安裝安全指引	70
本機及嵌入尺寸	71
安裝本機	74
電力連接	75
Miele@home	77
安裝及登入 Miele@home	77
登出 Miele@home	78

正面圖



- ① 開/關鈕(可收回)
- ② 多功能選擇鈕連轉動及按動裝置(可收回)
- ③ 顯示屏
- ④ 機門自動排氣孔,可減少蒸氣
- ⑤ 通風口
- 6 橡膠門封邊
- ⑦ 蒸氣管道
- 8 蒸氣製造器獨立格
- ⑨ 蒸氣製造器(連插入物)
- 10 接觸點
- 11 4 層滑架

- 12 蒸氣入口
- 13 機內凝結凹槽
- 14 發熱元件
- 15 温度感應器
- 16 蒸爐內壁排氣口

蒸爐結構

隨附配件

歡迎訂購額外配件。

滴漏盤

用作盛載滴漏的汁液 Gastronorm尺寸GN 23



兩個烹調容器 DGGL 8, 多孔式設計 (總容量/可用容量2.0/1.7公升)

作蒸煮用途 Gastronorm 尺寸GN 1/2



掛架

用作放置烹調器皿



滑 架



蒸煮烹飪手冊 硅潤滑劑

用作潤滑環形密封圈 見"清潔與護理"部份的有關說明



自選配件

不銹鋼烹調容器

容器	總容量 / 可用容量	高度(厘米)	Gastronorm 尺寸
	(公升)		
DGGL 1 多孔式	1.5 / 0.9	4	GN 1/3
DGG 2 密底式	2.5 / 2.0	6	GN 1/3
DGG 3 密底式	4.0 / 3.1	6	GN 1/2
DGGL 4 多孔式	4.0 / 3.1	6	GN 1/2
DGGL 5 多孔式	2.5 / 2.0	6	GN 1/3
DGGL 6 多孔式	4.0 / 2.8	10	GN 1/3
DGG 7 密底式	4.0 / 2.8	10	GN 1/3

蓋子 - DGD

Gastronorm 尺寸GN 1/3 容器適用

除垢片

蒸氣製造器除垢用

Miele@home

Miele@home 系統讓用戶可隨時檢查有 關本機的資料。 用戶需要一個 Miele@home 系統,及本機要設有通訊模組(XKM 2000)。

有關安裝及登入通訊模組的詳細資料,請參考本說明書以後有關 "Miele@home" 的 部份。

Miele@home 系統隨附獨立使用說明書。

技術安全

- 連接本機至電源前,請確保電壓 及頻率與數據牌的額定值吻合, 以免損壞本機。如有疑問,請咨詢合資 格電氣技師。
- 本機可經插頭及保險絲插座連接。如欲連接絕緣器開關,或本機未配備插頭,或插頭已移除,則須由合格電氣技師進行安裝與連接,並須遵從國家及當地的安全規例。如因錯誤安裝或接電引致任何後果,製造商概不負責。
- 本機按照國家及當地安全規例妥 善連接接地系統後,方可保證本 機的使用安全。用戶必須測試這基本安 全要求,以策安全。如有任何疑問,應 由合資格電氣技師進行家居供電系統測 試。因接地系統不良引致的後果(如觸 電),製造商概不負責。

- 本機切勿用延長電線連接電源。 延長電線可能不符合本機的安全 規定(例如有過熱危險)。
- 切勿打開本機外殼。 篡改本機電子連接或元件會對用 戶構成危險,及引起操作故障。

正確使用

- 首次使用本機前,請先閱讀本操 作說明書,內有有關本機的安全 使用、操作及護理的重要說明,避免發 生意外或損壞本機。
- 嵌入式家電必須於正確安裝後方 可使用。所有電器元件都需要妥 善遮蔽。
- 本機只為家居使用而設計,不可 作商業用途。
- 本機必須按說明書所述使用。如 作其他用途會有危險,風險由用 者自負。如因使用不當引致任何損壞, 製造商概不負責。
- 切勿把蒸氣製造器浸在水中,或 放入洗碗碟機清洗。將濕的蒸氣 製造器放入本機,可導致觸雷。

- 為保持衛生及避免積聚濕氣於本 機內,請於每次使用後,倒清蒸 氣製造器內的水。
- 每次使用後,應用軟布抹乾凝結 凹槽。
- 使用本機後,請打開機門,讓機內的濕氣散去,直至乾透為止。
- 如將不使用本機一段時間(如出外 渡假),應先徹底清潔本機,隨後 讓機門打開,以免產生異味。見"首次 清潔及生熱"部份。

兒童安全

- 使用本機時機門會變熱。請把本機裝在兒童不能接觸的高度。
- 請用安全鎖(見"鎖定及系統鎖定"部份)防止兒童操作本機或更改設定。
- 本機只供已閱讀本操作說明書的 成年人使用。請勿讓兒童接觸本 機。他們不了解觸摸本機的潛在危險。 任何時候都要看管兒童。
- 本機並非玩具。為免兒童受傷, 請勿讓他們把玩本機或其控制裝 置。年老體弱人士使用本機時,請予以 監督。
- 本機會於操作時變熱。關機後一 段時間本機仍然熱燙。為免燙 傷,本機冷卻前,切勿讓兒童走近本 機。

- 警告:小心門鉸附近的位置。小心 受傷。不要讓兒童接近。
- 不要讓幼童接近本機,及不要讓 他們搖晃機門。
- 棄置本機前,請先關機及切斷電源;剪掉插頭並將之棄置;直接切除機背所有電線以防亂用。這些工作應由合適人士進行。詳情請見"棄置舊機"部份。

慎防損壞

- 切勿用本機加熱密封的瓶子或罐子,以免它們因內部壓力而爆裂,損壞本機,亦有可能會引致損傷或 湯傷。
- 蒸煮後的食物,不要留在機內太久,以免水氣凝聚,侵蝕機身。
- 切勿在蒸爐內使用可能會生銹的 金屬容器或器具。它們可以引起 腐蝕。
- 只可使用含檸檬酸的除垢劑或除 垢片為本機除垢(維修服務部有 售)。請遵照製造商在包裝上的指示。切 勿使用醋或含醋的清潔劑,因會侵蝕機 身。

- 切勿使用蒸氣清潔器具清潔本機,因為蒸氣會接觸到電子元件及引致短路。壓力蒸氣會引致本機表面及其他元件永久損壞,製造商對此概不負責。
- 不要在機門上放置重物。機門只可承受最多8公斤重量。
- 本機設計令蒸氣製造器在使用後 剩餘少許水份,如蒸氣製造器沒 有剩餘水份,則代表有故障。請聯絡維 修服務部。

慎防燙傷

- 使用時,本機(特別是機門內壁和 通風排氣口附近)會很熱,蒸爐關 掉後一段時間仍然燙手。
- 為免燙傷,請使用隔熱手套。但 不要弄濕手套,否則熱力會很快 傳過手套,造成燙傷。
- 放入或取出烹調容器或滴漏盤 時,慎防濺出汁液。同時不要接 觸到蒸氣及蒸爐頂端,以免燙傷。
- 取出及放入蒸氣製造器時,切勿傾斜。熱水可引致燙傷!

本機故障

如本機損壞,請即關機及切斷電源。如蒸爐並未裝妥,請完全切 斷電源。維修前切勿再次使用本機。如 本機未安裝妥當,必須拔出電源線。如 以插頭及牆上插座連接本機,請關掉插 座及拔出插頭。

請聯絡維修服務部。進行維修前,請勿 接回電源。

維修須由合資格及已受訓技師按 照國家及當地安全規例進行。由 不合格技師進行維修會有危險。生產商 對未獲授權的工作概不負責。切勿打開 本機外殼。

保用期內,必須由製造商認可的 維修工程師進行維修,否則保用 無效。

安全指引

食物要煮透或徹底翻熱。影響烹調時間的因素很多,包括食物的大小、份量、溫度、菜譜、容器形狀和大小。有些食物存有微生物,要煮透才可將之殺死。因此,烹調或翻熱禽類等食物時,必須煮到熟透。如有任何不確定,請選擇較長的烹調或翻熱時間。

如使用塑膠容器,要確定其可以 耐熱達攝氏 100 度,否則會熔掉 或裂開。

如使用本機的國家有蟑螂或其他 害蟲,須特別注意時常保持本機 及環境清潔。如因蟑螂或其他害蟲引致 本機受損,本機將不獲保用。

環保須知

棄置包裝材料

本機選用了不損環境的包裝材料,這些材料一般可以循環再用。

請確保已安全地棄置所有塑膠包裝,並 放置在遠離兒童的地方,以防誤用而窒 息!

請勿隨便拋棄以上物料,確保被回收再 造。

棄置舊機

電及電子器具/機器中所含的某些物料,如處理及棄置方法不恰當,可能會危害人體及環境。但它們對本機的正常運作十分重要。因此,切勿把本機連同家居廢物一同拋棄。



棄置本機前,請先關機,切斷電源;剪掉 插頭並將之棄置;切除機背所有電線以防 被亂用。這些工作應由合適人士進行。

首次使用前

一般須知

產生蒸氣時,用戶會聽到好像水壺內的水沸騰的聲響。

啟動本機後,機內的抽氣扇亦會啟動; 關掉本機後,抽氣扇仍會繼續運作一段 時間。如要縮短此運行時間,請關掉本 機並取出蒸氣製造器。 請將隨附之數據牌貼在"售後服務"部份的空位上。

請將說明書放在安全的地方,並將之轉 交日後的使用者。

首次使用前

新蒸爐的控制鈕是推了入內的。釋出按鈕後,本機方可使 用。

蒸爐首次接電後,本機會自動啟動,顯示屏會出現歡迎書面。



顯示屏會轉而顯示語言設定目錄。



- 順時針方向轉動多功能選擇鈕,直至閣下所需的語言在顯示 屏中用光突出。
- 輕按多功能選擇鈕確定選擇。

設定語言後,本機會提示閣下設定時鐘。如沒有出現此提示畫面,請按"更改當日時間"部份所述進行設定。



首次啟動蒸爐時,時鐘會顯示 12:00,直至閣下設定正確時間。 時鐘的原廠設定為 24 小時。 ■ 順時針方向轉動多功能選擇鈕,直至所需小時在顯示屏出 現。輕按此按鈕確定選擇。

設定小時後,分鐘會被光突出。

■ 順時針方向轉動多功能選擇鈕,直至所需分鐘在顯示屏出 現。輕按此按鈕確定選擇。

本機會繼而提示閣下選擇是否要顯示時間。如此提示畫面沒有出現,請按"更改設定-顯示屏"所述進行設定。



如選擇 "Off(關上)" ,顯示屏會在60 秒內變黑。當日時間會繼續在背景運行,但不會被看到。輕按開/關鈕或多功能選擇鈕時,顯示屏會重新亮起60 秒。

如選擇 "On(啟動)" ,顯示屏會一直亮起。

因此蒸爐預設了 Miele@home 系統,下列信息會短時間在顯示屏出現:



當日時間會重新在顯示屏出現,現在蒸爐已可使用。



首次使用前

設定水質硬度

出廠時,蒸爐的水質硬度設定為IV(非常硬4)。

如果你的水質硬度不同,請替本機重新設定。

用戶可使用隨附的測試條檢查水質硬度。本地水務局亦能提供有關的水質硬度。

硬度设定	显示	硬度级别
ı	軟 1	1-7°dH (0.2-1.3 毫克 / 公升)
II	中等 2	8-14°dH (1.4-2.5毫克/公升)
III	硬 3	15-21°dH (2.7-3.8 毫克 / 公升)
IV	非常硬 4	> 21° dH (> 3.8 毫克 / 公升)

- 輕按開/關鈕開機。
- 逆時針方向把多功能選擇鈕轉至 "Settings(設定)"。



■ 輕按多功能選擇鈕確定選擇。



■ 順時針轉動多功能選擇鈕,直至 "Water hardness(水質硬度)"在顯示屏中被光突出。

■ 輕按多功能選擇鈕確定選擇。



- 順時針方向轉動多功能選擇鈕,直至到達所需水質硬度,例 如:硬3在顯示屏被光突出。
- 輕按多功能選擇鈕確定選擇。
- 現在逆時針方向把多功能選擇鈕轉到 "Back(返回)",確定 選擇及按開/關鈕關機(左邊)。

首次清潔及生熱

從機內取出蒸氣製造器,取出插入物(見"清潔與護理")。用熱水人手徹底沖洗蒸氣製造器及插入物。不要使用清潔液或清潔劑。


切勿把蒸氣製造器或插入物放入洗碗碟機內清洗。不要把蒸 氣製造器浸在水中。

現在執行 Cook Universal (通用烹調) (攝氏 100 度) 程序 15 分鐘 以沖洗水道。按"操作"部份所述執行程序。警告! 首次使用本 機時會產生大量蒸氣。

操作

控制裝置

出廠蒸爐的控制鈕推了入內。釋出 按鈕方可使用本機。



左邊**開/關鈕**只可按下,不可旋轉。輕 按此按鈕以開關本機。大力按下可釋出 或推入按鈕。

右邊的**多功能選擇鈕**可按下或旋轉。轉動此按鈕選擇所需功能或更改設定。轉動旋鈕,可選的功能會在顯示屏中被光 突出。

輕按選擇鈕確定選擇。大力按下可釋出 或推入按鈕。

夜間照明

22:00 至 6:00 時之間,顯示屏照明會自 動轉暗。

即使選擇顯示當日時間,同樣亦會變暗。

如在此期間啟動本機,顯示屏會再次亮 起。

操作階段

- 按下及釋出按鈕。
- 輕按開/關鈕啟動本機。

主目錄會在顯示屏出現。



左欄會出現四個功能。可直接作出選擇。

此外,用戶亦可經 Settings(設定)目錄更改此列,以配合個人特別喜好(見"更改設定-主目錄")。

經 All functions (所有功能) 目錄,可召喚更多功能。包括以下功能: Cook Universal (通用烹調)、Cook Fish (魚類烹調)、Cook Vegetables (蔬菜烹調)、Cook Meat/Poultry (肉類/家禽烹調)、Reheat (翻熱)、Defrost (解凍)、Descale (除垢)。

目錄中的子目錄在右欄顯示。

- 順時針轉動多功能選擇鈕,直至所需的目錄選項在顯示屏亮 起。
- 輕按多功能選擇鈕確定選擇。

這樣便能打開目錄選項。

選擇功能後,例如 Cook Vegetables (蔬菜烹調),顯示屏會出現以下畫面:



21

操作

選擇目錄後,例如 "Settings(設定)" ,可打開或更改的子目錄會出現。



顯示屏上方及下方的三角形符號,代表用戶可以轉動多功能選 擇鈕,選擇進一步選項。

- 順時針轉動多功能選擇鈕,直至所需選項在顯示屏被光突 出,例如 Language (語言)。
- 輕按多功能選擇鈕確定選項。



現在會進入下一個子目錄,現在可選取及確定所需選項。

勾號會出現在現行選擇的設定旁邊。例如:deutsch(D)。

要返回前目錄,請選擇"Back(返回)"及按多功能選擇旋鈕確 定選擇。

請注意:

i 符號旁邊的資料會在數秒後熄滅。用戶可按多功能選擇鈕將 之關掉。

以後數頁有關於功能、目錄及如何設定選項等詳細資料。

更改當日時間

以下例子中,當日時間由 10:15 改為 12:17。

蒸爐沒有啟動。

■ 轉動多功能選擇鈕直至 "Clock(時鐘)" 在顯示屏亮起。



■ 輕按多功能選擇鈕確定選擇。



數字10會被光突出。

■ 轉動多功能選擇鈕,直至12 在顯示屛顯示,然後輕按選擇 鈕。

設定小時後,再設定分鐘。



■ 轉動多功能選擇鈕,直至17在顯示屛顯示,然後輕按選擇 鈕。

確定分鐘。

操作

停電後,當日時間會再次出現。蒸爐儲存此資料約200小時。 此後"12:00"會在顯示屏閃動,好像首次啟動本機時一樣。在此 情況下,用戶須要重設時間。

分鐘提示

分鐘提示可為任何廚房活動計時,例如水煮蛋。

烹調全餐時,可利用分鐘提示何時把另一道菜放入蒸爐內。

時間可設定為 10 秒(0:10min)至 12 小時(12:00h)之間。

如分鐘提示時間為 10 秒至 2 分鐘之間,設定以 10 秒為單位。如分鐘提示時間為 2 分鐘至 10 分鐘之間,設定以 30 秒為單位。時間以分鐘顯示,例如 1 分鐘 30 秒 = 1:30min。

如分鐘提示時間為 11 分鐘至 12 小時之間,設定以 1 分鐘為單位。

時間以小時顯示,例如90分鐘=1:30h。

■ 順時針轉動多功能選擇鈕,直至 "Time(時間)" 在顯示屏被 光突出。



■ 按多功能選擇鈕確定選擇。

0:00 分鐘會在顯示屏顯示。



■轉動多功能選擇鈕直至所需分鐘提示時間出現,確定選擇。接著會看到分鐘提示在顯示屏倒數。

設定時間結束時會聽到蜂鳴。可按多功能選擇鈕將之關掉。

取消分鐘提示

打開分鐘提示選項,設定時間為 0:00。

操作

建議溫度

下列建議溫度為原廠設定:

功 能	建議溫度	可預設溫度範圍	
	°C/°F	in °C / °F	
通用烹調	100 / 210	40 - 100 / 105 - 210	
魚類烹調	85* / 185*	75 - 100 / 165 - 210	
蔬菜烹調	100 / 210	90 - 100 / 195 - 210	
肉類/家禽烹調	100 / 210	90 - 100 / 195 - 210	
翻熱	100 / 210	80 - 100 / 175 - 210	
解凍	60 / 140	50 - 60 / 120 - 140	

^{*}在密底容器內烹調帶汁液的魚時,請把建議溫度增至攝氏 100 度或華氏 210 度。 用戶可在可選溫度範圍內,更改建議溫度一次,或作永久更改。

如欲永久更改設定以配合個人需要,請參考說明書"更改設定-溫度"部份。

每次使用前

- 如使用多孔式烹調容器,請把滴漏盤 推入滑道最低層,以收集滴漏的汁 液。
- 注水入蒸氣製造器。

用戶冊須取出插入物。

只可使用**自來水**。切勿使用蒸餾水或 礦泉水。

水位必須介乎兩個標記之間(最小 0.75 公升及最多 1.2 公升)。蒸氣製造器內外 都有標記位。水位不可超過最高標記。 用水量會視乎烹調的食物而有所不同。 用水壺內的熱水,可縮短生熱時間。 ■ 請用雙手提著蒸氣製造器,將其推入 蒸爐內直至接緊。小心不要讓水溢 出。

選擇蒸爐功能

- 按下及釋出按鈕。
- 輕按開/關鈕開機。

主目錄出現



■ 順時針轉動多功能選擇鈕,直至所需功能在顯示屏被光突出,例如 Cook Vegetables (蔬菜烹調)。



■ 按多功能選擇鈕確認選擇。

選擇溫度

確認所選功能後,建議溫度會在顯示屏被光突出。



■ 按多功能選擇鈕確認選用建議溫度。

如不想使用建議溫度,可轉動多功能選擇鈕設定其他溫度。按 多功能選擇鈕確認新溫度。

設定烹調持續時間

確認(建議)溫度後,顯示屏會轉為顯示設定烹調持續時間的畫面。



■ 用多功能選擇紐設定持續時間,例如 10 分鐘(0:10h)。

持續時間以一小時(h)為單位。如沒有在數秒內設定持續時間,顯示屏會轉為顯示先前的設定。

時段可設定為1分鐘(0:01h)和6小時(6:00h)之間。

■ 按多功能選擇鈕確認所設定的持續時間。

本說明書稍後的一覽表及烹飪書,會建議不同食物的烹調持續時間。謹記烹調持續時間視乎食物的分量而定,不是食物的大小。例如,大馬鈴薯比小馬鈴薯的烹調時間為長。

如按所列持續時間烹調,為了取得理想烹調效果,烹調份量不能多於8-10人。烹調持續時間亦視乎所用烹調容器而定(見"適用容器")。

操作

開始程序

本機的原廠設定為,確定烹調持續時間後自動開始程序。

如欲**人手**開始程序,用戶要更改開始的標準設定為 "Manual(人手)"(見 "更改設定 - 開始")。

開始後,用戶會聽到風扇響聲及生熱階段會開始。

顯示屏會顯示烹調格內的溫度上升。



到達設定的溫度後,"Heating-up phase(生熱階段)"會從顯示 屏消失。烹調階段現在開始,持續時間會開始倒數。



烹調經冷藏或急凍的食物時,烹調格的溫度會先下降,然後逐 漸回升。

總烹調時間(即一個功能開始至結束的時間)是生熱時間及設定 烹調持續時間的總和。生熱時間視乎食物的數量及本身溫度而 定,不會加進烹調持續時間中。

儲存設定

程序進行時,用戶可儲存烹調程序的設定,以便在使用者程序目錄中選取有關程序。

■ 選擇 "Save(儲存)" 及確認選擇。 跟從 "使用者程序 - 儲存" 指示。

暫停程序

用戶可隨時打開機門暫停程序。

本機會停止生熱,剩餘的烹調時間會儲存下來。

打開機門時蒸氣會散出。請站後一段 距離, 直至蒸氣散盡。

打開機門時,慎防濺出積聚於凝結凹 槽的熱水。

取出或放入滴漏盛盤或烹調容器時, 慎防濺出汁液。同時不要接觸到蒸氣 及蒸爐頂端,以免燙傷。

關上機門便可繼續執行程序。

蒸爐會再次生熱。當達到設定的溫度時,顯示屏會轉為顯示剩餘烹調時間。

操作中更改設定

更改功能

■ 轉動多功能選擇鈕直至用光突出現在 使用的功能,再輕按選擇鈕。

顯示會更改。

■ 選擇所需功能,如前所述執行程序。

更改溫度

- 轉動多功能選擇鈕直至用光突出已經 設定的溫度,再輕按選擇鈕。
- 選擇所需溫度,例如攝氏80度及確認 選擇。

更改時段

- 轉動多功能選擇鈕直至用光突出顯示 屏底部的"Duration(持續時間)",再 確認選擇。
- 轉動多功能選擇鈕直至用光突出顯示 屏底部計起第二行的 "Duration(持續 時間" ,再確定選擇。
- 選擇所需持續時間,確認選擇。

烹調持續時間結束時

烹調持續時間的最後一分鐘以分鐘而非小時顯示。顯示屏會由 小時(0:02h)改為分鐘(1:00min)。

設定烹調持續時間差不多結束前,蒸氣會減少,機門會微微打開。



持續時間結束時會聽到蜂鳴聲。其後,機門很快會關上。

打開機門取出食物前,先待 "Programme finished(程序結束)" 在顯示屏出現。



本機的出廠設定為,如烹調持續時間結束後沒有關機,本機會維持在攝氏70度,最長15分鐘為食物保暖。請注意細緻食物(特別是魚)保暖時會繼續烹調。



如不想使用此功能,便要更改原廠設定(見"更改設定-保暖")。

把烹調容器或滴漏盤放入或取出機外時,小心不要濺出內 裡的東西。避免觸及熱蒸氣,不要接觸熱的蒸爐內壁。小 心灼傷及燙傷。

使用後

- ■關機。
- 取出滴漏盤及將之倒空。
- 取出蒸氣製造器及將之倒空。
- 每次使用後,按"清潔與護理"所述清潔及抹乾本機。
- 打開機門,直至烹調格完全乾透。

注意關機後風扇會繼續運行。如欲縮短延續運行時間,請於關 機時取出蒸氣製造器。

使用後,會有些水留在蒸氣製造器內,此為本機的設計。如 沒有剩餘的水,便為故障。請聯絡維修服務部。

自動程序

本機有多種不同的自動程序供選擇: Cook Vegetables (蔬菜烹調)、Cook Fish (魚類烹調)、Cook Shellfish (甲殼類烹調)、Cook Mussels (蚌類烹調)、Cook Meat/Poultry (肉類/家禽烹調)、Cook Pulses (豆類烹調)、Cook Side dishes (配菜烹調)、Cook Grain (穀類烹調)、Cook Fruit (水果烹調)、Cook Eggs (雞蛋烹調)、Reheat (翻熱)、Defrost (解凍)、Bottling (食物入瓶)。烹調溫度及持續時間已預設,用戶只須選擇類別及確認選擇。

Cook Vegetables(蔬菜烹調)及Cook Fruit(水果烹調)自動程序設定中級烹調為標準。用戶可轉動多功能選擇鈕選擇 "al dente (硬)"至 "Soft(軟)"。

例如:

要預備配菜-水煮粉質馬鈴薯,再切成小塊。



- 選擇及確認以下各項:
 - "Automatic(自動)..."
 - "Cook Side dishes(配菜烹調)..."
 - "Potatoes(馬鈴薯)..."
 - "Boiled potatoes(水煮馬鈴薯)..."
 - "Floury(粉狀)..."
 - "Chopped up(切細)..."
 - "Dice(切粒)..."

蒸爐自動啟動。



使用者程序

用戶可為常用的程序設定個別名稱,儲存在使用者程序目錄中。可儲存多至30個不同使用者程序。



這些程序亦可輸入主目錄。

編輯

■ 選擇及確定"使用者程序"。

如仍未設定任何使用者程序,顯示屏只會顯示 "Compile(編輯)"字樣。



- 選擇及確認 "Compile(編輯)"。
- 選擇及確認功能(例如: Cook Fish(魚類烹調))、建議溫度及持續時間。



■ 檢查設定及用 OK 確認。

儲存



■ 選擇及確認 "Save(儲存)"。



■ 選擇及確認個別字母或數字。 Z 後面的符號代表空位。

輸入字母後,閣下的名字會開始在"Save as(另存)"旁邊出現。如有錯誤,請用"Delete(刪除)"刪除最後一個輸入的字母或數字。



■ 檢查設定及用 OK 確認。

現在可從閣下所選名字的使用者程序目錄中,選取所需烹調程序。

用戶亦可顯示 / 更改及刪除使用者目錄中的使用者程序。

如用戶選擇 "Start(開始)" 而非 "Save(儲存)" ,烹調程序會開始。閣下可以經 "Save(儲存)" 所述給予程序一個名稱。



延遲啟動

用戶可延遲啟動烹調程序。蒸爐會自動開關。輸入程序後,只可於90秒內設定延遲啟動。

■ 如常選擇功能、溫度及持續時間。



■ 選擇及確認 "Duration(持續時間)"。



下列選項會出現在顯示屏:

Start time(開始時間)、 Duration(持續時間)、 Finish time(結束時間)

使用:

Duration(持續時間)-如常設定烹調持續時間。

Start time (開始時間) - 指定開始烹調時間。

Finish time(結束時間)-指定結束烹調時間。

用戶可輸入 Start time (開始時間) **或** Finish time (結束時間) 以延遲啟動。注意 Start time (開始時間) 及 Finish time (結束時間) 之間的時間,便是烹調持續時間加蒸爐會自行計算的生熱時間。

如烹調程序結束後烹調格仍然熱燙,則不能使用此功能。

鎖定(LOCK(鎖定)合)

鎖定預防蒸爐不慎被啟動(例如被兒童啟動)。

本機出廠時鎖定功能關上(原廠設定)。啟動此功能前,先要更改原廠設定(只需更改一次)。

更改原廠設定

■ 打開"設定-安全"目錄。



- 確認 "LOCK(鎖定) ff"。
- 確認 "permitted(許可)"。

現在已更改設定,關機時 俞 會在顯示屏顯示。

啟動鎖定

- 現在確認 "On(啟動)"。



奇特號會在顯示屏出現。現在不能啟動本機。啟動鎖定後,仍然可以使用分鐘提示。即使停電後,鎖定仍然啟動。

取消鎖定

- 選擇及確認 6 符號。
- 選擇及確認 "Off(關上)"。

系統鎖定(SYSTEM LOCK (系統鎖定)合)

系統鎖定防止本機操作時,設定被更改。

本機出廠時系統鎖定關上(原廠設定)。使用此功能前,先要更改原廠設定(只需更改一次)。

更改原廠設定

■ 打開"設定-安全"目錄。



- 選擇及確認 "System Lock(系統鎖定) 分"。
- 確認 "permitted(許可)"。

現在已更改設定,關機時₫會在顯示屏顯示。

啟動系統鎖定

- 如常選擇功能、溫度及持續時間。
- 現在確認 "On(啟動)"。



奇符號會在顯示屏出現。現在不能更改設定。啟動鎖定後,仍然可以使用分鐘提示。

安全特點

取消系統鎖定

- 選擇及確認 🗗 符號。
- 選擇及確認 "Off(關上)"。

鎖定的烹調程序結束時或取消鎖定程序後,系統鎖定仍然啟動。開始另一程序前,先要取消系統鎖定。

單獨程序

如啟動了單獨程序,預選的程序會自動開始。

啟動此功能前,先要把"安全-鎖定"的原廠設定改為"permitted (許可)",及要設定烹調程序。

設定單獨程序

- 打開"設定-安全"目錄。
- 如仍未更改設定,請更改 "LOCK(鎖定) 6" 設定為 "permitted(許可)"(見 "LOCK(鎖定)")。



■ 選擇及確認 "Solo Programme(單獨程序)"。



- 選擇及確認 "Function(功能)"。
- 選定功能、溫度及持續時間,用 OK 確認選擇。

用戶亦可選擇任何使用者程序為單獨程序。

現在已更改設定,關機時, 會在顯示屏顯示。

啟動單獨程序

- 選擇及確認 6 符號。
- 選擇及確認 "Solo (單獨)"。



❺/SOLO (單獨)會在顯示屏顯示。啟動本機後,程序會開始。 設定不能更改。本機只能關上。

取消單獨程序

- 選擇及確認 ①/SOLO (單獨)。
- 選擇及確認 "Off(關上)"。

更改設定

蒸爐某些標準設定(原廠設定)有選擇提供,需要時用戶可作出 更改。

用戶可一個接一個,更改多個設定。

請按以下步驟執行:

- 啟動蒸爐。
- 選擇及確定 Settings(設定)目錄。



■ 選擇及確定所想更改的設定。

現在所選設定旁邊會有 ✓ 號。

如沒有在約5秒內於子目錄中作出選擇,顯示屏會返回 Settings (設定)目錄。

Language (語言)

用戶可設定顯示屏顯示閣下所選語言。

請經由 Language (語言) 🏲 子目錄作此設定。



■ 選擇及確認所需語言。

所選語言會在顯示屏顯示。

如不慎選取了錯誤語言,請跟隨旗號 р 返回 Language (語言)子目錄。

時 鐘

時鐘可以設定為 12 小時或 24 小時。請選擇及作出確認。

主目錄

顯示屏左邊所列的四個烹調功能,可改為顯示閣下常用的功能,或使用者指定程序。



■ 選擇及確認想更改的功能。



■ 選擇一個新的烹調功能或閣下所設的程序,然後確認選 擇。

開始

視乎設定而定,進行最後輸入後,烹調程序會在約 20 內自動開始。



■ 選擇及確認想更改的設定。


如設定為人手啟動, "Start(啟動)"選項會在程序開始前被光突出。要開始程序,請按多功能選擇鈕。確認 "Start(啟動)"後, "Stop(停止)"會在顯示屏顯示。選擇並確認 "Stop(停止)"便可暫停程序。

更改設定

保暖

如烹調程序結束後沒有關機,本機會維持在攝氏 70 度最長 15 分鐘,此為原廠設定。請注意細緻食物(特別是魚類)會於保暖時繼續烹調。

如不想使用此功能,選擇及確認 "Off(關上)"選項。



溫度

如閣下經常更改建議溫度,建議用戶可以永久更改建議溫度。



■ 選擇及確認所需功能,繼而更改溫度及作出確認。

水質硬度



■ 選擇及確認所需設定。

顯示屏

視乎設定而定,顯示屏可長時間亮起或只亮起一會。

如選取了 "On for60 seconds(啟動60秒)"選項,顯示屏會於60秒後變黑。當日時間會繼續在背景中運行,但不會看到。

如選取了"On(啟動)",顯示屏會一直亮起。

對比及亮度均可調校。



■ 選擇及確認所需選擇。

蜂鳴器

音量、旋律及音調長度均可更改。



■ 選擇及確認所需選擇。

安全

■ 見"安全特點"一節。

單位

溫度可以華氏及攝氏顯示,重量以公斤或磅顯示。



■ 選擇及確認所需選擇。

更改設定

示範模式



示範模式是供經銷商示範本機操作之用,毋須啟動發熱元件。 切勿在家中啟動此設定!

一會後,信息會熄滅,現在可以啟動或關上示範模式。

原廠設定



■ 選擇及確認所需選擇。

"ALL SETTINGS(所有設定)":所有已更改的設定都會變為原廠設定。使用者程序會被刪除。

"USER PROGRAMMES(使用者程序)":使用者程序會被刪除。

"MAIN MENU(主目錄)":主目錄會返回原廠設定。

"TEMPERATURES(溫度)":任何已更改的建議溫度都會返回原廠 設定。

合適容器

本機隨附不銹鋼烹調容器。用戶亦可購買 Miele 自選配件,備有不同尺寸大小(多孔式及密底式)以供選擇。

為食物選擇合適的烹調容器時,請注 意:

- 盡可能使用多孔式烹調容器,例如烹調蔬菜。蒸氣可從四面八方接觸到食物,更均匀地烹調食物。
- 烹調較大的食物時(如馬鈴薯),因食物與食物之間的空間較大,蒸氣可全面地接觸到食物。因此,大小份量的烹調時間會相同。請使用大而深的烹調容器。可能的話,請盡量把食物鬆散地擺放,讓更多蒸氣滲入食物之中。
- 更密集的食物如焗盅、焗製品、豌豆 或蘆筍嫩芽等,由於空間很小甚或沒 有空間,蒸氣不能全面發揮作用,烹 調時間會較長。容器愈滿,烹調時間 愈長。用2至3個較扁身的容器,比 用高身容器為佳。食物只可放到3至 5厘米高。表列的烹調時間是以此為 標準。食物放得越深,烹調時間會加 長。

後文章節及烹飪手冊載有更多蒸爐使用 貼十。

耐熱玻璃、陶器、瓷器、塑膠、不銹鋼 及搪瓷器皿均可使用。注意:

- 如使用塑膠烹調容器,請確保容器可 抵受攝氏 100 度高溫及蒸氣。
- 如使用厚身的容器,烹調時間會較表列時間為長。
- 請將烹調容器放在隨附的掛架上。
- 容器的邊緣頂部,與烹調格頂部最少 要有3厘米距離,讓足夠的蒸氣進入 容器內。

蒸煮一覽表

食物	功能	溫度(攝氏)	時段(分鐘)	
			剛熟	全熟
蔬菜				
蘆筍,綠色	蔬菜烹調	100	3-5	6-8
甘筍(整條)	"	100	3-5	6-9
豆(法式)	"	100	3	4-5
豆(長匐莖,切條)	"	100	2-3	4-5
甜菜根(整條)	"	100	-	20-30
西蘭花	"	100	4	5-7
芽甘藍	"	100	4-6	8-10
卷心菜(切碎)	"	100	4-6	8-10
胡蘿蔔 (莖)	"	100	1-2	3-4
花椰菜 (小花)	"	100	2-3	5-7
密生西葫蘆(切塊)	"	100	2	3
茴香(四等分)	"	100	6-8	10-14
韭蔥(切絲)	"	100	-	2-3
蘑菇(全個)	"	100	-	3-4
歐洲蘿蔔(切半)	"	100	2-4	6-8
豌豆	"	100	2	4
甜椒(切條)	"	100	2-3	4-5
馬鈴薯(切半)	"	100	5-6	14-20
馬鈴薯,新鮮(一小個)	"	100	-	14-18
菠菜(新鮮)	"	100	-	3-4
糖莢豌豆	"	100	2-3	4-5
蕃薯	"	100	1	4-6
粟米芯(整條)	"	100	2	6-8
粟米 (整條)	"	100	8-10	20-24

自動程序目錄所列時間會和上述不同。

食物	功能	溫度(攝氏)	時間(分鐘)
肉類			
紅燴牛肉	肉類/家禽烹調	100	40-50
雞胸	"	100	8-10
雞,整隻	"	100	50-60
豬蹄	II	100	90-95
羊雜燴	II	100	12-16
火雞薄片	"	100	4-6
火雞捲	"	100	12-15
牛仔肉薄片	"	100	3-4
魚類			
鱈魚扒	通用烹調	100	5-6
三文魚柳	"	100	6-8
鱒魚柳	"	100	3-6
吞拿魚扒	"	100	6-8
青口	魚類烹調	90*	10-12
歐鰈魚柳	"	85	5-7
扁鯊	"	85	8-10
鱒魚(250克)	"	90*	10-12
其他			
替蔬菜去皮	蔬菜烹調	90*	1-2
替嬰兒奶瓶消毒	通用烹調	100	15
溶化巧克力(使用蓋子)	蔬菜烹調	90*	4-10

^{*} 此溫度與建議溫度不同。

自動程序目錄所列時間會和上述不同。

食物	功能	溫度(攝氏)	時間(分鐘)
乾豆及豌豆			
紅腰豆(預先浸泡)	通用烹調	100	60-65
鷹嘴豆	"	100	50-60
小米	"	100	9-10
珍珠大麥	"	100	60-80
蕎麥	"	100	20-24
紅豆(未浸泡)	"	100	10-15
黄豆(已浸泡)	"	100	40
飯			
白印度香米	通用烹調	100	8-10
紅印度香米	п	100	15-20
長麥米	п	100	10-12
糙米	п	100	12-16
菰米	П	100	50-60
泰國香米	П	100	10-12
意大利調味飯	П	100	16-20
混合印度香米及糙米	п	100	20
雞蛋			
微熟	通用烹調	100	3-4
中熟	"	100	5-6
熟透	"	100	8-10
水果			
烹調蘋果(切塊)	通用烹調	100	1-2
蘋果(醬汁)	"	100	4-6
蜜桃(切半)	II .	100	4-6

自動程序目錄所列時間會和上述不同。

蒸煮貼士

- 一般來說,蒸氣烹調的時間與使用平 底鍋相同。
- 蒸氣可防止食物水份抽乾,令食物更 濕潤多汁,因此蒸氣烹調適用於多種 食物,如餃子、布丁、魚和肉類、蔬 菜等。
- 用戶可使用機內任何一層滑道,並可 同時烹調多層食物,但烹調時間不 變。
- 即使過了火侯,食物都不會烘焦或變 脆,芝士亦溶化得恰到好處。此為健 康的烹調方法,較慣常的烹調方法更 能保留食物的鮮味。
- 急凍食物如蔬菜等,如凍結成一團, 須先破開才蒸煮,烹調時間與新鮮蔬菜大致相同。
- 烹調時間相同的急凍及新鮮蔬菜,可 一起烹調。

- 蒸煮方法較慣常的烹調方法更能保留 食物的原汁原味,故此可於煮熟後才 進行調味。
- 只可於密底式容器內注入液體至下方 邊緣。
- 乾的食物如麵食及飯等,須與汁液一 同烹調。烹調麵食時,汁液應蓋過麵 食。而烹調飯及豆類等食物時,食物 與汁液的比例應為 1:1。
- 烹調麵食時,請遵從生產商印於包裝 上的烹調時間指示。
- 食物的汁液不會揮發,可能被食物吸收(如米或麵食),或是變成醬汁(如 焗盅)。醬汁可加稠或在烹調後加到 食物上。
- 用戶只須在汁液中加入麵粉及牛油, 便可用蒸爐煮稠醬汁。(每0.5公升汁 液加入40克麵粉及40克牛油)。

- 如要蒸魚,請在多孔式烹調容器上塗 一點油;如烹調雞蛋,請在密底式烹 調容器上加塗一點油。
- 為防上層食物汁液滴落下層食物,影響味道,密底式烹調容器應放在多孔式烹調容器上。請使用掛架。
- 酵母麵團可放入蒸爐內發脹。請選擇通用烹調及把建議溫度調低至 攝氏40度。請覆蓋麵團。
- 自動程序的重量輸入代表每件食物的 重量。因此烹調一件 250 克的三文魚 及十件 250 克的三文魚的設定和時間 是相同的。

翻熱

翻熱功能		
須翻熱的食物	時間(分鐘)	
蔬菜		
花椰菜、紅花菜豆	2	
球莖甘藍、胡蘿蔔	2	
伴碟		
餃子、馬鈴薯(切半)	3-4	
麵食、飯	2-3	
肉類與家禽		
肉塊(1.5厘米厚)	3-5	
燉肉	3-5	
炸雞塊	3-5	
醬汁肉丸	3-5	
包餡肉捲	3-5	
魚類		
魚塊	2-3	
魚肉捲(切半)	2-3	
主菜		
燉雞配飯	3-5	
烤豬肉配薯仔蔬菜	3-4	
蕃茄醬意大利粉	2-3	
濃湯/砂鍋菜		
砂鍋菜	4-5	
湯	2-3	

在自動程序目錄中有更多建議。

本蒸爐翻熱食物的效果十分理想。

步驟如下:

- 將食物放在平碟上,用較高身的碟或 耐熱鋁箔覆蓋。
- 選擇 REHEAT (翻熱) 功能並確認選 擇。
- 選擇持續時間(見附表)並確認選擇。

貼士:

如醬汁分開端上,請用蓋子蓋著,分開 進行翻熱。

解凍

解凍功能					
須解凍的食物	重量(克)	溫度 (攝氏)	解凍時間 (分鐘)	擱置時間 (分鐘)	
肉類					
燉肉 絞肉 肉片、肉排、香腸	500 250 800	60 50* 60	30-40 15-20 25-35	10-15 10-15 15-20	
家寓					
雞隻 雞腿 雞件	1000 150 500	60 60 60	40 20-25 25-30	15-20 10-15 10-15	
魚類,海鮮					
魚柳 大蝦	400 300	60 60	15 4-6	10-15 5	
蔬菜					
大塊凍結 小塊凍結	300 350	60 60	20-25 15	10-15 8-10	
水果					
蘋果醬/燉蘋果 莓類	250 300	60 60	20-25 8-10	10-15 10-12	
奶類製品					
芝士忌廉	100 250	60 60	15 20-25	10-15 10-15	
焗製品					
奶油鬆餅 發酵焗製品	-	60 60	10-12 10-12	10-15 10-15	
通用烹調功能					
麵包	250	100	10-15	10-15	
麵包卷	-	100	6-7	1-2	

^{*} 此溫度與建議溫度不同。

急凍食物亦可用蒸爐解凍,比放置在室 - 魚類於烹調前不用完全解凍。只須解 溫解凍快捷得多。

步驟如下:

- 請把食物放在合適容器中或掛架上。
- 選擇 DEFROST「解凍」功能 **並確定選擇。**
- 如有需要可更改建議溫度(見附表)並 確認選擇。
- 請選擇解凍時間(見附表)並啟動程 序。

解凍貼士

- 所有肉類及家禽須於烹調前完全解 凍。解凍肉類及家禽時,請將滴漏盤 放在掛架下面,以收集解凍時產生的 汁液。這樣食物便不會浸在水中。
 - 解凍家禽時,要特別注意食物衛生。 不要使用解凍家禽時產生的汁液,請 將之倒去,並清洗滴漏盤、洗濯盤 及雙手。小心感染沙門氏菌!
- 如替不會滴汁的食物解凍,可在除去 包裝紙後,將之放在掛架上或碟中。

- 凍至魚身表面可吸收香草及調味料。
- 請於解凍中涂翻轉、攪拌或分開食 物。
- 解凍完畢後,讓食物在室溫中擺放一 段時間(見附表),確保食物已完全解 凍。
- 食物解凍後,不要再重新急凍。
- 預先者好的急凍食物,請按生產商指 示淮行解凍。
- 讓烘培食物在密封的急凍袋內解凍。

入瓶腌製

如要入瓶腌製食物,請選擇 COOK UNIVERSAL「通用烹調」。

通用烹調功能			
食品	溫度 (攝氏)	時間 (分鐘)**	
水果			
蘋果	90*	50	
蘋果醬	90*	65	
紅/黑莓	80*	50	
鵝莓	80*	55	
有核水果	85*	55	
蔬菜			
豆類	100	120	
小黃瓜	90*	55	

- * 此溫度與建議溫度不同。
- ** 所列時間根據 1.0 公升瓶身而定。如使用 0.5 公升瓶身, 請減少約 15 分鐘。如使用 0.25 公升瓶身,則須減少約 20 分鐘。

步驟如下:

- 把掛架放在最低層。
- 最多可放 6 個相同大小的腌製瓶在 掛架上,確保瓶身之間有空間,讓 蒸氣包圍瓶身。
- 選擇 COOK UNIVERSAL (通用烹調) 功能並確認選擇。
- 如有需要,可更改建議溫度(見附表)並確認選擇。
- 關機 30 分鐘後才取出腌製瓶,可充 分利用剩餘熱力。
- 用布蓋著瓶身,讓其冷卻約 24 小 時。

準備全餐

用蒸爐同一時間烹調全餐,既經濟又方 便。

步驟如下:

■ 將烹調容器放在不同層數、或並排擺 放,或一個疊一個擺放於掛架上。

烹調時間通常因應不同食物而定。即用戶需要於不同時間打開蒸爐,加入個別菜式。 Miele 測試廚房建議按下列程序進行烹調(功能: COOK UNIVERSAL(通用烹調)/100°C),例如:

飯20 分鐘魚塊6 分鐘西蘭花4 分鐘

- 烹調時間最長的食物先放入蒸爐(例如飯),設定烹調時間為20分鐘。
- 到達設定溫度後,為第一道及第二道 菜之間的時間差距設定分鐘提示,即 多少時間後要放入第二道菜(14分 鐘)。確認分鐘提示時間。
- 14 分鐘後,把第二道菜(即魚塊)放 進蒸爐內。
- 到達設定溫度後,設定多少時間後要 放入第三道菜(西蘭花,2分鐘)。確 認分鐘提示時間。
- 2分鐘後,把第三道菜(西蘭花)放進蒸爐。

烹調完畢後,可同時取出所有食物。

蒸煮去皮

蒸爐可用作去除蔬菜及生果的皮,以便 進行急凍。

步驟如下:

- 把準備好的蔬菜 / 水果(例如已清潔、 切塊等),放入多孔式烹調容器內。
- 選擇 COOK VERGETABLES(蔬菜烹調) 功能並確認選擇。確定建議溫度攝氏 100 度。
- 設定時間為1分鐘並確認選擇。
- 去皮後,把蔬菜/水果放入冷水中快速降溫,再徹底晾乾水。

現在可急凍蔬菜/水果。

製作乳酪

步驟如下:

- 把 100 克乳酪 (帶活性乳酸菌) 及 1 公 升全脂奶混合。乳酪和牛奶的脂肪含 量要相同。如用未經巴士消毒法處理 的牛奶,便要先把牛奶加熱至攝氏 90 度 (不要沸騰),再待其冷卻。否則乳 酪不能凝固。
- 把牛奶混合物倒入6至7個玻璃器皿中,用耐熱保鮮紙封好。 可能需要使用特別的乳酪瓶子。
- 把器皿放在掛架上。
- 選擇通用烹調,把建議溫度調低至攝 氏 40 度。
- 設定持續時間為5小時。
- 讓乳酪冷卻,然後放入冰箱。

徹底冷卻後,乳酪方會完全凝固。

消毒嬰兒奶瓶

蒸爐可用來為嬰兒奶瓶或其他容器消毒。先查看製造商的說明,了解所有元件如奶咀等,是否可抵受攝氏100度高溫。

步驟如下:

- 將滴漏盤放入最低層滑道,把掛架放 在上面。
- 拆開、清潔和徹底清洗奶瓶,把各部份散放在架上,不要互相碰到,讓蒸氣從四面八方接近。
- 選擇 COOK UNIVERSAL (通用烹調) 功能並確定選擇,確定建議溫度為 攝氏 100 度。
- 設定時間為15分鐘並確認選擇。
- 讓奶瓶自然風乾後盡快使用。請待各 部份乾透後才組裝,以免細菌滋生。

一般注意事項

每次使用後,請清潔整個蒸爐,並讓其 徹底乾透。待本機冷卻後才進行清潔。 關上機門前,確保本機已完全乾透。

切勿使用蒸氣清潔器清潔本機。加 壓蒸氣會對表面和元件造成永久損 害,對此本公司概不負責。

切勿使用含有鹼/蘇打、酸或氯的 清潔劑,亦不要用焗爐清潔噴霧、 洗碗碟機清潔劑或磨蝕性清潔劑、 硬刷、百潔布及鋼絲刷等。沾有磨 蝕性清潔劑的海綿亦不要使用,以 免劃損表面。

切勿使用商業用清潔劑。只可使用 為家居用途設計的清潔液。

切勿使用含脂族化合物的清潔劑或 清潔液,它們會讓封邊脹起。

蒸爐面板及外殼

本機正面及控制裝置應使用由熱水及少 許清潔液開成的溶液,及一塊濕布清 潔。清潔後,用濕布小心抹走所有表面 剩餘的清潔劑,再用軟布抹乾。

玻璃面蒸爐,可使用玻璃專用清潔劑。

建議清潔不銹鋼表面時,使用非腐蝕性 專用清潔及護理劑。請遵從生產商於標 籤上的指示,平均地順著鋼紋抹拭。


至於鋁質面板(見數據牌)及/或金屬塗漆控制裝置,它們容易劃損及被鹼性及酸性物質腐蝕。必須按上述指示進行清理。切勿在這些表面上使用不銹鋼或除垢用的清潔劑。請盡快抹走任何污物。如污物留在機上一段長時間,可損壞本機表面。

拆出機門


取出機門後,蒸爐內壁會更易清理。

請執行以下步驟:

- 把機門完全打開。
- 翻起門鉸前面的解鎖手柄。
- 慢慢關上機門,直至升起的手柄接觸 到蒸爐內壁的門框。



■ 雙手平均地抓著機門,提起及取出機 門。



要裝回機門,請倒轉以上步驟。

- 把機門放在鉸位上。
- 把機門完全打開。
- 向下推回手柄。
- 關上機門。

蒸爐內部

每次使用後,都要抹乾蒸爐內壁、內壁 頂部、門封邊、滴漏凹槽、機門內壁及 蒸氣製造器獨立格。使用海綿或吸濕力 強的軟布抹去內壁的凝結物。

用清潔液及暖水開成的溫和溶液清除油漬,然後用清水抹拭一次。

蒸爐內壁底部的發熱器,會日久因滴落的汁液引致變色。用搪瓷表面專用的清潔劑,便可輕易清理這些變色部份。請遵從生產商的指示。清潔後,用濕布抹去殘餘的清潔劑。

門封邊會日久出現一些孔及裂縫。如此 情況發生,用戶應更換新的封邊。門封 邊可向 Miele 零件部購買。

滴漏盤、掛架及烹調容器

每次使用滴漏盤、掛架及烹調容器後, 都要清潔及抹乾。

以上附件可放入洗碗碟機清洗。

機門自動排氣孔

請確保機門自動排氣孔不會被食物殘渣 堵塞。請使用暖水及清潔液開成的溶液 及海綿,立即清理任何食物殘渣。再用 清水抹拭。

滑道

滑道很容易取出,這樣蒸爐內壁會更易 清潔。

步驟如下:

■ 拉起定位按鈕,以釋出滑道。把滑道 先向蒸爐中間①拉,再向外②拉出。


用水開稀少許清潔液清潔滑道,或將之 放入洗碗碟機清洗。

倒轉上述程序, 裝回滑道。先把滑道向 內推, 再向蒸爐兩邊推。


蒸氣製造器

每次使用後,請取出蒸氣製造器,將水 倒清及抹乾。請同時取出插入物。

■ 向內按下內邊的鎖扣,然後將插入物 取出。



■ 清潔後,抹乾插入件,然後放回水容器內。裝回插入件時(見圖示), 以① 的角度向下方② 推入。




不要把蒸氣製造器浸在水中,或用 洗碗碟機清潔。

基於衛生理由·及避免機內積聚濕氣,每次使用本機後·都要倒清蒸氣製造器。

切勿使用百潔布及鋼絲刷等清潔。

環形密封圈



如取出和放入蒸氣製造器有困難,就要加入潤滑劑。將少許隨附的硅潤滑劑(見"隨附配件"部份)塗在密封圈內壁。塗抹時不要拆開密封圈。

使用硅潤滑劑時,請留意下列安全措施:

- 請抹去或洗去手上沾有的硅潤滑劑。
- 如硅潤滑劑走進眼睛,請用清水沖 洗。
- 如吞下硅潤滑劑,請尋求醫生協助。

只可使用隨附的硅潤滑劑。切勿使用 人造牛油、食用油或任何其他家用潤 滑劑或油,以免密封圈變質。 如環形密封圈因日久而出現裂痕或穿洞,或有大量水積聚在放置蒸氣製造器 的獨立格底部,請換上新的密封圈。

環形密封圈可向 Miele 零件部購買。

除垢

只可使用含檸檬酸的家用除垢劑或除垢片(零件部有售)。請 按包裝上的說明進行除垢。切勿使用醋或含醋的除垢劑,以 免侵蝕本機。

如蒸爐是鋁質(見數據牌),請確保除垢劑沒有直接接觸鋁質 表面,否則會造成印痕。如有除垢劑沾在鋁質表面,請立即 抹掉。

一定操作時數後,本機會提醒閣下蒸氣製造器需要進行除垢。

Please descale the steam oven
 Number of uses until appliance locks out: 10

使用十次後,本機便會鎖定。

如要在本機鎖定前進行除垢,請選擇 "Descale(除垢)"功能。

i Please fill with descaling agent

■ 在蒸氣製造器內注入 1 公升除垢溶液。按包裝上指示,用冷水及適量檸檬酸家用除垢劑或除垢片開成溶液。

把蒸氣製造器完全推入位內,按下多功能選擇鈕。



■ 確認 "Start(啟動)"。

首數分鐘內才可以取消除垢程序(♂亮起前)。其後不能取消程序。

除垢程序進行時,切勿關掉本機。如在程序完成前關機, 整個程序便要由頭開始。

12 分鐘後,本機會引導閣下注入新鮮水。

Please rinse the water container out and
refill with 1 litre of fresh water

- 取出及倒空蒸氣製造器。取出插入物。
- 徹底沖洗蒸氣製造器及插入物。
- 放回插入物,注入 1 公升水。把蒸氣製造器推入機內直至接 緊。
- 確認 "Start(啟動)"。

除垢後:

- ■打開機門。
- 取出及倒空蒸氣製造器。
- 關機及讓其徹底乾透。

保養及維修工作必須交由合資格的人 員進行,以確保安全。由不合資格人 員修理會有危險;因擅自修理而引起 的意外,製造商概不負責。

假如...應怎辨?

...未能啟動本機。

檢查主電源保險絲是否燒了。

如不是的話,請如下切斷電源約1分 鐘:

- 關上牆上插座及拔出插頭,或
- 關上絕緣器,或
- 拔出電源保險絲。

重新連接電源並開機。如仍未能啟動, 請聯絡 Miele 維修服務部。

...關掉蒸爐後,仍聽到抽氣扇聲 音。

本機裝有抽氣扇抽出蒸氣。關上蒸爐 後,抽氣扇仍會運作一段時間。

...放入和取出蒸氣製造器有困難。

根據"密封圈"部份所述,用隨附的硅潤滑劑,潤滑蒸氣製造器環形密封圈。

... 生熱階段為時太長。

檢查蒸氣製造器底部。

如有一層很厚的鈣沉積物,請檢查所設定的水質硬度。請為府上的供水設定正確的水質硬度(見"設定水質硬度"部份)及按"除垢"部份所述進行除垢。

如水質硬度設定正確,或問題持續,請聯絡維修服務部。

解決問題指南

... 本機操作時冒出大量蒸氣或蒸氣不尋常地從零件之間冒出。

請檢查:

- 機門是否已關妥。
- 機門封邊是否已裝妥。如有需要,請 將封邊平均地按入機門。
- 如機門封邊受損(例如有可見裂縫), 應換上新的封邊。

如未能解決問題,請聯絡 Miele 維修服務部。

\dots F 及一個數字在顯示屏出現。

此組合代表故障。

- F 20 本機沒有生熱。 檢查蒸氣製造器是否已推入機內及接 緊。關機然後再開機。如故障出現數 次,關機及聯絡維修服務部。
- 其他故障信息: 聯絡維修服務部。

閣下如相	1任何未能	能自行僧	8理的故	隨,	請聯終

- 您的 Miele 經銷商,或
- Miele 維修服務部(見背面地址)

聯絡維修服務部時,請報上本機的型號和序號,兩者均已印在數據牌上。

請注意,為改善服務,閣下之電話對話可能被錄音。	
請於下列空位貼上隨附的額外數據牌。請確定本機型號與本操作說明書封面所同。	打相

安裝安全指示

本說明書所有尺寸以毫米表示。

連接本機至電源前,請確保電壓 及頻率與數據牌的額定值吻合, 以免損壞本機。如有疑問,請咨詢合資 格技師。


插座及其開關掣必須於裝嵌後仍 易於接觸。

本機非為航海或流動設備而設計(如旅行車、機艙等)。但經合格工程師作出安裝風險評估後,可能可作該等用途。

安裝本機後,即使食物放在最上 層滑道的容器中,用戶必須仍可 看到。否則從蒸爐內取出容器時,用戶 可能會被熱水或熱的食物燙傷。


蒸爐及嵌入尺寸

安裝於高櫃



- ①蒸爐
- ②嵌入位
- ③ 連接本機與主電源線的入口
- ④ 電插座的建議位置 注意: 不要裝在本機後面!
- 5 主電源線


安裝於地櫃



- ① 蒸爐
- ②嵌入位
- ③ 連接本機與主電源線的入口
- ④ 電插座的建議位置 注意: 不要裝在本機後面!
- 5 主電源線

注意:如家中有幼童,不建議把本機嵌入工作台下。

連同焗爐安裝於高櫃




- ① 蒸爐
- ②嵌入位
- ③ 連接本機與主電源線的入口
- ④ 電插座的建議位置 注意:不要裝在本機後面!
- 5 主電源線
- 6 焗爐

安裝

安裝蒸爐

■ 把蒸爐推入嵌入位內。校正蒸爐位置後,必須固定本機,以免本機滑動。為此,請把隨附的兩枚3.5 x 25毫米木螺絲⑨(隨機附上)上緊於本機任何一邊的直邊上(見圖示)。



電力連接

一切電力連接工作,必須由合資格人 員進行,並須嚴格遵守國家及當地的 安全規例。

由不合資格人員進行安裝、維修等有 關工作會有危險。製造商對未獲認可 的工程概不負責。

確保進行安裝或維修工作時,本蒸爐已切斷電源。

本蒸爐必須於裝嵌後使用,以確保所 有電器零件已妥善遮蔽。帶電部份絕 對不可外露。

切勿用延長電線把本機連接電源。它 們不能保證本機的安全規定。

蒸爐的**數據牌**上已註明**電壓及額定負載。**請確保上述各項與家中的電源配合。保險絲額定值印在插頭上。

請使用合適的絕緣器、雙極保險絲支脈 電路連接器、或符合當地及國家安全規 定的保險絲插頭及開關插座連接電源。 插座的開關掣必須於裝嵌後仍易於接 觸。

如本機安裝後接觸不到插座(視國家而定),所有電極必須安裝額外的斷路裝置。

為加強安全,建議安裝剩餘電流斷流器 (Residual Current Device),達到30微 安便斷流。

關上蒸爐時,絕緣器開關掣兩極之間必 須有3毫米的間隙(包括開關、保險絲及 斷路裝置)。

重要事項

隨附的三芯主電源線,是供連接至單相 230-240 伏 50 赫交流電源。

主電源線內的芯線按照下列顏色分類:

綠/黃 = 地線

藍 = 水線

啡 = 火線

警告:本電器必須接地線

安裝

不可重新佈線的插頭(BS 1363)

更換保險絲後,必須裝回保險絲蓋,如 失去此蓋,須待換上適合的保險絲蓋 後,才可使用插頭。保險絲蓋的正確 顏色,應與插頭底部的顏色插相同,或 與插頭底部刻字的顏色一致(視乎插頭 的設計而定)。

替換的保險絲,必須獲 ASTA 認可符合 BS 1362,同時具有正確的額定負載 值。替換的保險絲蓋,可向當地的電器 供應商或維修代理購買。


重要事項

本機與符合國家及當地安全規例的接地系統妥善連接後,方可保證本機的使用安全。用戶必須測試這基本安全要求,以策安全。如有任何疑問,應由合格技師進行家居供電系統測試。如因接地不良或沒有連接接地系統而引致損壞或受傷(如觸電),本公司概不負責。

如因安裝或連接不妥當,直接或間接 引致損壞,本公司概不負責。 使用本機的 Miele@home 系統前,先要安裝 Miele@home 通訊模組。

安裝及登入 Miele@home

- 切斷本機主電源。
- 旋出固定本機於嵌入位兩邊的螺絲。
- 把本機拉離嵌入位,直至接觸到心軸(安裝 Miele@home 通訊 模組的位置)。
- 插入 Miele@home 通訊模組。



- 把本機推回及上緊於嵌入位中。
- 把本機重接至主電源。

約60秒後,用戶便可登入 Miele@home 系統。

有關指示說明隨 Miele@home 系統附上。

■ 啟動 Miele@home 系統。

Miele@home

■ 啟動本機,打開 "Settings「設定」 P" 目錄。

"Miele@home" 會顯示為其中一個選項。



■ 確定此選項及打開 "Sign on(登入)"。

登入程序會開始。請跟從顯示屏指示。此程序需時數分鐘。

完成後, "Sign on successful(成功登入)" 信息會在顯示屛顯 示。

成功登入後,你可以使用 Miele@home 系統打開有關本機的資料,例如檢查預設烹調程序的進展。

Miele@home 系統的發聲信號,會讓用戶知道例如程序已完成。

如首次登入不成功,請用戶再嘗試。如仍不能解決問題,請 聯絡 Miele 維修服務部。

登出 Miele@home

與登入的步驟相同。



Germany:

Miele & Cie. KG D-33325 Gütersloh Tel: +49-5241-89-0

Fax: +49-5241-89-20 90 Internet: www.miele.de E-mail: info@miele.de